



ДОМОДЕДОВО
МОСКОВСКИЙ АЭРОПОРТ

Генеральному директору
ЗАО «СПЕЦПРИБОР»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДОМОДЕДОВО СЕКЬЮРИТИ»

142015, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ДОМОДЕДОВО,

ТЕРРИТОРИЯ «АЭРОПОРТ «ДОМОДЕДОВО», СТРОЕНИЕ 3/1

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ: 8-800-200-33-66

ТЕЛ./ФАКС: (495) 795 3820

E-MAIL: DS@DME.RU; WWW.DME.RU

28.01.2019 № 4400048/СН819

На №

от

Уважаемый Игорь Борисович!

ООО «Домодедово Секьюрити» выражает благодарность ЗАО «СПЕЦПРИБОР» за сотрудничество и сообщает:

ООО «Домодедово Секьюрити» в период с мая по сентябрь 2018 года осуществлялась тестовая эксплуатация прибора для обнаружения взрывчатых веществ «СЛЕД-В».

При проведении тестовой эксплуатации также проведено комплексное испытание качества работы газоанализатора с применением тест-предметов запрещенных к проносу на борт воздушного судна веществ.

Газоанализатор был установлен на 2-ой входной группе аэровокзального комплекса аэропорта Домодедово и за время его тестовой эксплуатации на данной входной группе был произведен досмотр более 50 000 пассажиров. За период тестовой эксплуатации прибора для обнаружения взрывчатых веществ «СЛЕД-В» ложных срабатываний не зафиксировано, время подготовки к работе после включения – от 30 мин до 4-5 часов, начиная со второго месяца пробного тестирования. Время анализа пробы (в некоторых случаях при условии повышенной запыленности прибор уходил в отдув до 4 мин.) – не более 20 с.

Во время тестовой эксплуатации были выявлены следующие недостатки прибора:

- Во время введения пробы в пробоотборник часто требовалось вручную направлять и контролировать её наконечник.
- Необходимо контролировать состояние венчика пробоотборного элемента и при его изгибе выправлять вручную. Также, при многократном использовании, он имеет свойства разматываться, обламываться.

По результатам комплексного испытания с тест-предметами (тест-образец тротила; имитаторы ВВ и ВУ; предметы бытовой химии) прибор показал следующие результаты: из 23 тестовых проходов в 23 случаях предмет был распознан.

- в 7 случаях Тест-образец тротила,
- в 7 случаях Тротил,
- в 4 случаях Гексоген
- в 1 случае Нитрат аммония
- в 3 случаях ДНТ
- в 1 случае Тетрил

По нашему мнению, прибор «СЛЕД-В» прост в обращении, компактен, экономичен (многократные пробоотборные элементы), полностью отвечает заявленным техническим характеристикам и может быть использован в процедурах досмотра пассажиров.

Управляющий директор



А.Н. Романцев

Исп. М.Н. Киселев
Тел. (495) 3-17-71